



ELEO

EXPRESS



Instructions de montage du brise-vue

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS AIDER À MONTER VOTRE BRISE-VUE GRÂCE AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.

RICHIESTO RISORSE

- Stylo
- Mètre
- Perceuse
- Vis pour la fixation du brise-vue, par ex. vis à tête cylindrique M8x25mm
- Vis pour la fixation dans le sol, par ex. vis à béton

EN CAS DE BÉTONNAGE DES POTEAUX

- Béton ou béton rapide
- Bêche et pelle
- Blocs de bois pour s'appuyer
- Lattes en bois et ficelle
- Gravier pour la couche de drainage

MONTAGE SUR UNE SURFACE FIXE AVEC DES POTEAUX À VISSER:

ÉTAPE 01

Préparation des poteaux : Le brise-vue peut être monté sur des poteaux avec une plaque à visser. La plaque de fixation mesure 15 x 15 cm et comporte quatre trous pour le vissage.

ÉTAPE 02

Marquage des trous de forage : Tracez les positions des trous nécessaires sur le sol. Utilisez une mèche adaptée au moyen de fixation que vous avez choisi. La profondeur des trous de forage et le type de fixation (p. ex. tige filetée avec écrou et rondelle, vis à béton, vis avec cheville) dépendent du support. Consultez un revendeur spécialisé à ce sujet.

ÉTAPE 03

Foratura e avvitemento: Percez les trous aux endroits marqués et fixez les poteaux au sol à l'aide du matériel de fixation approprié. Veillez à ce que les poteaux soient bien verticaux.

ÉTAPE 04

Percer et visser : Fixez le premier élément de protection visuelle au poteau à l'aide de vis aux endroits prévus à cet effet.

ÉTAPE 05

Montage d'autres éléments : Raccordez le poteau suivant à l'élément de protection visuelle déjà monté et répétez l'opération jusqu'à ce que tous les éléments de protection visuelle soient montés.

MONTAGE DANS LE SOL AVEC POTEAUX À BÉTONNER:

ÉTAPE 01

Préparation des trous : Creusez un trou à l'endroit souhaité. Pour garantir la stabilité nécessaire, il convient de bétonner au moins 50 cm du poteau. Selon la hauteur du poteau, la profondeur nécessaire du trou peut varier entre 50 et 70 cm. Creusez en conséquence et ajoutez 10 à 20 cm supplémentaires pour une couche de drainage qui sera remplie de gravier afin d'assurer l'écoulement de l'eau. La couche de drainage se trouve en dessous du béton.

ÉTAPE 02

Alignement et bétonnage du poteau : Placez le premier poteau verticalement dans le trou préparé. Veillez à ce que la distance au sol soit suffisante. Ajustez la hauteur si nécessaire et remplissez le trou de béton à séchage rapide. Alignez le poteau avec précision à l'aide de niveaux à bulle. Utilisez des lattes de soutien pour maintenir le poteau dans la bonne position pendant le séchage du béton.

ÉTAPE 03

Capacité de charge du poteau : Laissez le béton durcir jusqu'à ce que le poteau soit complètement résistant.

ÉTAPE 04

Montage du premier élément de brise-vue : Fixez le premier élément de protection visuelle au poteau à l'aide de vis et soutenez-le par le bas.

ÉTAPE 05

Montage d'autres poteaux et éléments : raccordez le poteau suivant à l'élément de brise-vue déjà monté et répétez l'opération jusqu'à ce que tous les éléments de brise-vue soient montés.



NOTE

Pour les courtes distances, vous pouvez aussi relier directement tous les éléments et les poteaux entre eux, les aligner et éventuellement les rayer avant de les remplir et donc de les bétonner.